

BEV-Ermächtigungsstelle, Arltgasse 35, A-1160 Wien

FAQ - Eichstellen Elektrizitätszähler

Elektrizitätszähler

1. Wo erhalte ich Informationen über Änderungen (Software)?

Es wäre eine Anfrage an die Fachabteilungen des BEV zu richten.

2. Wo müssen Sicherungsstempel angebracht werden?

Stempelungen sind laut Zulassung und nach den Eichvorschriften vorzunehmen.

3. Wo erhalte ich EU-Zulassungen?

Unter <http://www.welmec.org/welmec/mid-certificates.html> werden die Datenbanken der benannten Stellen verlinkt, bzw. Ansprechpersonen für Baumusterprüfbescheinigungen genannt.

BEV Bundesamt für
Eich- und Vermessungswesen
Ermächtigungsstelle für Eichstellen
Arltgasse 35
A – 1160 Wien

Tel: +43 1 21110 / 6360
Fax: +43 1 21110 / 6000
E-Mail: eichstellen@bev.gv.at
See you: www.bev.gv.at

UID: ATU38473200
PSK: 5190001
BLZ: 60000
IBAN: AT56 6000 0000 0519 0001
BIC: OPSKATWW

